

Wichtige Information:

Für Indoor und Outdoor Einsätze geeignet

Bedienung:

Ein- und Ausschalten

1. Drücken Sie den Schalter auf der Oberseite der Lampe 1x für volle Lichtleistung
2. Drücken Sie den Schalter ein zweites Mal um ausschließlich die weiße LED zu nutzen
3. Drücken Sie den Schalter erneut um die roten LEDs einzuschalten
4. Drücken Sie den Schalter erneut um die Lampe auszuschalten.

Rücklicht Blinkfunktion Ein- und Ausschalten

1. Drücken Sie den Schalter auf der rückseitigen LED für rotes Dauerlicht
2. Drücken Sie den Schalter erneut zum Einschalten der Blinkfunktion
3. Drücken Sie den Schalter erneut um die rückseitige Lampe auszuschalten.

Batteriewechsel:

1. Öffnen Sie das Batteriefach, das sich auf der Innenseite der Leuchte befindet, indem Sie das Vorderelement mit leichtem Druck nach oben ziehen.
2. Entnehmen Sie die alten Batterien
3. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Halten Sie die Metallkontakte von Feuchtigkeit fern.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Achtung:

Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden. Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls aufgeladen werden. Akkuleuchten müssen regelmäßig, auch bei Nichtbenutzung rechtzeitig aufgeladen werden (spätestens alle 6 Monate)

Sicherheitshinweis:

Ihre CT4120 ist besonders hell. Richten Sie daher niemals den Lichtstrahl in Ihre eigenen oder die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu Schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Direkter Augenkontakt mit dem Lichtstrahl kann zu Blenderscheinungen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer der Vorschriften für Laserstrahlung zu unterweisen.

Haftungsausschluss:

Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung dieses Produktes können von der Goeke Intermedia GmbH nicht überwacht werden. Daher übernimmt die Goeke Intermedia GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verpflichtung von Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer unmittelbar an dem Ereignis beteiligten Warenmenge. Es gelten die üblichen Gewährleistungsbedingungen. So darf das Produkt nur ordnungsgemäß verwendet und nicht weiter geöffnet werden als vorgesehen.

Goeke Intermedia GmbH
Wilmerstraße 24
48282 Emsdetten
+49 (0) 2572 9865 228
info@goeke-intermedia.de



2017 Caterpillar www.cat.com www.caterpillar.com

www.catlights.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. E-Z RED Company, a licensee of Caterpillar Inc.